LUXE PERFIL ARGENTINA

MOTOR CONTROL REMOTO

- ☐ LIANDA NR0 10-16 R
- ☐ LIANDA NR1 30-16 R
- ☐ LIANDA NR1 50-12 R

Antes de la instalación lean detenidamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las presentes instrucciones anula la responsabilidad y garantía del fabricante.

☐ Configuración Inicial



Powered by LIANDA

Conexión Eléctrica



Referencias
1- Amarillo/ Verde- Tierra
2- Azul-Neutro
3- Marrón-Fase

Importante



Configuración Inicial*

* Por defecto, los motores salen de fábrica con una configuración inicial

1. Conectar la energía

2. Presionar el botón de arriba y de abajo. *El motor responderá con un click clack*



3. Presionar brevemente el botón de subida

A. Si la cortina bajó, presionar inmediatamente el botón del medio y sostenerlo por 2 segundos hasta que el motor responda.



No deben pasar más de 3 segundos antes de presionar el botón, sino la acción queda inutilizada.. Ante cualquier inconveniente en este paso, desconectar la energía, conectar y comenzar de nuevo por el paso 1

B. Si la cortina subió, esperar 5 segundos sin tocar nada, *el motor responderá con un click clack.*



4. Llevar a la cortina hasta el extremo inferior. Presionar durante 2 segundos el botón central. *El motor debe responder con un click clack*



5. Llevar a la cortina hasta el extremo superior. Presionar el botón central durante 2 segundos . *El motor debe responder con un click clack dos veces.*



Borrar la Programación

1. Desconectar por 5 segundos



2. Conectar

3. Presionar los 3 botones del control remoto simultáneamente. *El motor responderá con un click clack a los 0,5 segundos*



4. Presionar el botón de programación del control remoto durante 7 segundos. *El motor responderá con un click clack* a los 2 segundos y otro a los 7 segundos



5. Desconectar por 5 segundos



Importante